

Kort vejledning: Køb af TV til hørehjælpemidler

Hvis du bruger teleslyngeanlæg eller TV-streamer, skal Tv'et have en lydudgang, som kan tilsluttes dit høreudstyr.

Tjek før køb

Sørg for, at Tv'et har mindst én af disse tilslutningsmuligheder:

- Optisk (Digital Audio Out – Optical) Firkantet lydudgang, ofte mærket *Optical*
- Analog lydudgang (Rød/Hvid – RCA) To runde stik, mærket *Audio Out*
- Digital Audio Out (Coaxial) Rund lydudgang, ofte orange, mærket *Coaxial*

Gode råd i butikken

Spørg forhandleren:

“Jeg skal kunne tilslutte mit hørehjælpemiddel via optisk, analog eller coaxial lydudgang. Kan I vise, hvor lydudgange sidder?”

- Kan der komme lyd ud af TV's højttaler samtidig med at lydudgang benyttes?
- Kan du få returret på TV, hvis hørehjælpemiddel ikke kan tilkobles?
- Tjek fysisk, at lydudgange findes på bagpanelet.

Husk

Det er dit ansvar at sikre, at TV'et har de nødvendige tilslutningsmuligheder. Vejledningen viser, hvad du skal kigge efter – ikke hvilke TV-modeller du skal købe.

Da TV-producenterne løbende laver opdateringer, tager vi forbehold for de nævnte tilslutningsmuligheders virkemåde.



Optisk lydudgang
Firkantet stik med en lille klap for.



Her ses audio out lydudgang.

Der skal stå ”audio out”.

Nedenfor eksempel på både optisk og Coaxial.
Kun en af lydudgangene er nødvendig.

